

I CONSIGLI PER L'INSTALLATORE

Eco[®] Montaggio Rapido[®] Pareti in Muratura



1. ESTRARRE il telaio dalla confezione e ruotare la curva di scarico fino a portarla nella posizione idonea all'installazione.

2. RUOTARE il tubo di risciacquo, posizionarlo nell'apposito collare e bloccarlo con la fascetta a scatto.



8. TAGLIARE il tubo di risciacquamento alla misura richiesta dal vaso WC. Poi inserire il tampone in gomma e il manicotto di allacciamento della curva.



9. FISSARE il vaso.



3. POSIZIONARE il telaio all'interno della parete, stendere la rete, tamponare i vuoti.



4. TOGLIERE lo sportello, sistemare il supporto circolare in polietilene sul rubinetto, per un corretto posizionamento di quest'ultimo.



5. COLLOCARE il rubinetto nel foro in alto a sinistra, collegare l'alimentazione di rete e allacciare il tubo flessibile.



6. INSERIRE le leve 4/9 litri nelle asole della batteria di scarico, fissare lo sportello al corpo cassetta e apporvi la protezione in polistirolo.

7. INTONACARE e applicare il rivestimento alle pareti.



10. REGOLARE con dima di montaggio fornita con tutte le placche di 4,7 mm di spessore.



11. AVVITARE le due viti portaplacca dima lato A, le due viti registro blu sui dadi oscillanti blu dima lato B



12. POSIZIONARE la placca 1 cm più alta della sua posizione definitiva.



13. SPINGERE verso il basso inserendo le viti portaplacca nelle mollette di tenuta.